

BL602 模组基本功耗

测量方法

版本: 1.0

版权 @ 2020

www.bouffalolab.com

Contents

1	准备		3
2	烧录	4	1
	2.1	连接	1
	2.2	软件下载	5
	2.3	putty 配置....................................	3
3	iperf	测试准备	7
4	测试	步骤	3
	4.1	Wi-Fi 关闭模式电流测试	3
	4.2	连接 AP 模式电流测试	3
	4.3	连接 AP 并发 UDP 包模式电流测试 ٤ ٤	3
	4.4	SoftAP 模式电流测试 SoftAP 模式电流测试 SoftAP 模式电流测试 SoftAP 模式电流测试 SoftAP 模式电流测试	9
	4.5	Easylink 模式电流测试.................................. S	9

准备

1

1. 硬件: BL602 模块一个, Windows PC 一台, USB 转串口线一根。

2. 软件: 烧写工具, 烧录 bl602_demo_event.bin 文件, 路径: bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.5.12-5-g6a078b47_bins.zip/App_Demos/bl602_demo_event/build_out/bl602_demo_event.bin, 串口工具 putty。(下载链接)

Altern	ative binary files									
The inst (Not su	aller packages above will provide versio re whether you want the 32-bit or the 64-	ns of all of these (except PuTT bit version? Read the <u>FAQ ent</u> i	Ytel), but you can dov ry.)	vnload standalone binar						
putty.	exe (the SSH and Telnet client itself)									
32-bit:	putty.exe	(<u>or by FTP)</u>	(<u>signature)</u>							
64-bit:	<u>putty.exe</u>	(<u>or by FTP)</u>	(<u>signature)</u>							
pscp.ex	pscp.exe (an SCP client, i.e. command-line secure file copy)									
32-bit:	<u>pscp.exe</u>	(<u>or by FTP)</u>	(<u>signature</u>)							
64-bit:	<u>pscp.exe</u>	(<u>or by FTP)</u>	(<u>signature)</u>							
psftp.	exe (an SFTP client, i.e. general file tra	unsfer sessions much like FTP	')							
32-bit:	<u>psftp.exe</u>	(<u>or by FTP)</u>	(signature)							
64-bit:	<u>psftp.exe</u>	(<u>or by FTP)</u>	(<u>signature)</u>							
puttyte	puttytel.exe (a Telnet-only client)									
32-bit:	<u>puttytel.exe</u>	(<u>or by FTP)</u>	(signature)							
64-bit:	<u>puttytel.exe</u>	(<u>or by FTP)</u>	(signature)							

图 1.1: Putty 下载



2.1 连接

BL602 模块的相关引脚连接如下图所示,其中图 1 是模块的正面图,其标号 1 处用跳线帽短接,标号 2 处将左边两根排针短接,标号 3 处将上面的两根排针短接;图 2 是模块的背面图,烧录时将 IO8 和 HI 两根排针短接,烧录完成后将 IO8 和 LOW 两根排针短接并重新上电。用 USB 转串口线连接 PC 和模块,此时模块上的电源灯常亮,表明模块通电正常。



图 2.1: 正面





图 2.2: 背面

2.2 软件下载

打开解压后文件中的烧写工具 flash_tool 目录,双击 BLDevCube.exe, chip type 选择 BL602/604,打开后界面参数参 考下图配置:

Simple Flas	her				
	1	Firmware Config		2	
Interface	Uart ~	Factory Params	Z:\bouffalolab_r	elease_bl_iot_sdk_1.5.12-5-g6a078b47_bins\flash_tool\bl602\device_tree\bl_factory_params_lo	oTKitA_40M.dts
COM Port	COME	Partition Table	Browse	_iot_sdk_1.5.12-5-g6a078b47_bins\flash_tool\bl602\partition\partition_cfg_2M.toml	
COMPOR	COM6 ~		_		
Uart Rate	2000000	i Boot2 Bin	Browse		
JLink Rate	1000	Firmware Bin		j-g6a078b47_bins\App_Demos\bl602_demo_event\build_out\bl602_demo_event.bin	
Board	IoTKitA ~	Media	Browse		
		Pomfs	Browse		
Xtal	40M ~		browse		
Chip Erase	False \vee	MFG Bin	Browse		
		AES-Encrypt	Key (16 Bytes)	IV (16 Bytes)	
	Refresh	Single Download Co	nfig		
	Clear	Enable 0x0		Browse	
		Success		Log Create & Download	d Open UAF
	× /				
ned called by her	-+ 967-97-567-19375309-600-	5-01-2574-6-0257-650) fr 16 d 7 d . 4	0	
alea by ho: node verify	st: 60/86/C5t/C182/5208Cb89d	Deu 1831/40ebtc9ce3t/cb380	Jaaetc i od / de4ea	0	
sha256/520	07				





其中图 3 的框 1 中 COM Port 选项根据实际串口情况选择(右击我的电脑-> 管理-> 设备管理器-> 端口,查看端口号, 模块是双串口,选择端口号较小的),框 2 中的相关路径依据实际情况选择。配置完成后点击 Download 按钮下载。

2.3 putty 配置

将 IO8 和 LOW 两根排针短接并重新上电,打开 putty 工具,设置对应的端口号,波特率设定为 2000000 bps。

🕵 PuTTY Configuration		?	×
Category:			
Category: 	Basic options for your PuTTY se Specify the destination you want to conner Serial line COM3 Connection type: Raw Telnet Rlogin SSH Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings Close window on exit: Always Never Only on c	ssion ct to Speed 2000000 -I Ser Load Save Delete	J ial
About Help	Open	Cance	ł

图 2.4: Putty

iperf 测试准备

+4

1. Window PC 安装 iperf 工具: Iperf 下载链接,(下载的 2.0.9 版本)下载完之后解压得到 iperf-2.0.9-win64 文件,使 用快捷键 WIN + R,启动运行窗口,输入 cmd,点击确定按钮,进入 iperf 工具所在的目录(本示例 iperf 工具放在 c 盘的根目录下)。

此电脑 > 本地磁盘 (C:) > iperf-2.0.9-win64

67 KB	
70 KB	
1,338 KB	
3,457 KB	
173 KB	
	67 KB 70 KB 1,338 KB 3,457 KB 173 KB

图 3.1: 解压后的文件



图 3.2: cmd 界面

2.PC 与路由器通过有线连接。

*

测试步骤

4

连接好电流测量仪器

4.1 Wi-Fi 关闭模式电流测试

板子上电后不需要输入任何命令直接测试平均电流和最大电流即可。

4.2 连接 AP 模式电流测试

重启板子,在 putty 中输入依次命令 "stack_wifi", "wifi_sta_connect ssid passwd" (ssid: 需要连接的 ap 名, passwd: 密码);测试平均电流和最大电流,最大值每 30s 出现一次。

4.3 连接 AP 并发 UDP 包模式电流测试

重启板子, bl602 作为 client, PC 作为 server。

- 1. router ssid: bl_test_008, passwd: 12345678
- 2. 在 PC 的 cmd 界面运行命令: \$iperf.exe -s -u -i 1



图 4.1: PC 端 Iperf 开启 sever 模式

3. 在 putty 中运行命令:

#stack_wifi

#wifi_sta_connect bl_test_008 12345678 (连接成功后会获取 IP 地址)



[lwip] netif status callback IP: 192.168.8.193 MK: 255.255.255.0 GW: 192.168.8.1 [WF][SM] Exiting wifiConnected_ipObtaining state [WF][SM] IP GOT IP:192.168.8.193, MASK: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.8.1, dnsl: 192.16 8.8.1, dns2: 0.0.0.0 [WF][SM] State Action ###wifiConnected_ipObtaining### --->>> ###wifiConnected_IPOK### [WF][SM] Entering wifiConnected_IPOK state [APP] [EVT] GOT IP 24583 [SYS] Memory left is 132664 Bytes

图 4.2: 模块成功连接 WiFi

#ipu 192.168.8.101 (192.168.8.101 是 PC 的 IP 地址)

#	bi	inc	i UD	P s	вос	ket	su	icce	ssfu	11y!				
p	a (547	/540	490	i,	rss	i -	-34,	rss	trk	-3	6,	ppm	6.30
	pus	sh	bac	:k										
	pus	sh	bac	:k										
	pus	sh	bac	:k										
	pus	sh	bac	:k										

图 4.3: 模块开启 ipu

3]	19.0-20.0 sec	1.76 MBytes 14.8 Mbits/sec 0.347 ms 1/ 1423 (0.07%)
3]	19.0-20.0 sec	1 datagrams received out-of-order
3]	20.0-21.0 sec	1.84 MBytes 15.5 Mbits/sec 0.261 ms 1/ 1487 (0.067%)
3]	20.0-21.0 sec	1 datagrams received out-of-order
3]	21.0-22.0 sec	1.73 MBytes 14.5 Mbits/sec 0.311 ms 1/ 1395 (0.072%)
3]	21.0-22.0 sec	1 datagrams received out-of-order
3]	22.0-23.0 sec	1.84 MBytes 15.5 Mbits/sec 0.274 ms 2/ 1487 (0.13%)
3]	22.0-23.0 sec	2 datagrams received out-of-order
3]	23.0-24.0 sec	1.81 MBytes 15.1 Mbits/sec 0.436 ms 2/ 1456 (0.14%)
3]	23.0-24.0 sec	2 datagrams received out-of-order
3]	24.0-25.0 sec	1.61 MBytes 13.5 Mbits/sec 0.313 ms 2/ 1296 (0.15%)
3]	24.0-25.0 sec	2 datagrams received out-of-order
3]	25.0-26.0 sec	1.77 MBytes 14.8 Mbits/sec 0.279 ms 2/ 1426 (0.14%)

图 4.4: Sever 端数据

4.4 SoftAP 模式电流测试

重启板子,在 putty 中依次输入命令 "stack_wifi", "wifi_ap_start",用手机连接此 AP 后开始测试平均电流和最大电流。

4.5 Easylink 模式电流测试

重启板子,在 putty 中输入依次命令 "stack_wifi", "wifi_sniffer_on" 后开始测试平均电流和最大电流。